

Exterior Wood Cleaner



Reinigt en ontvet buitenhout

Exterior Wood Cleaner is ontwikkeld voor het grondig reinigen van alle soorten houtoppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, hekken, luifels, deuren en ramen. Het product lost snel en efficiënt vuil op en zorgt zo voor een optimaal oppervlak voor latere behandeling.

- Effectieve verwijdering van vuil, vlekken en vet
- Bereidt het oppervlak voor daaropvolgende behandeling
- Zuinig en eenvoudig te gebruiken
- Ideaal voor alle houtsoorten

Toepassingsgebied

Voor nieuw en oud hout. Ideaal voor oppervlakken zoals tuinmeubelen, terrassen, hekken, luifels, kozijnen, deuren en carports. Kan ook op metselwerk en beton worden gebruikt.

Gebruik

Vorbereiding

Breng het product alleen bij droge weersomstandigheden aan. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte. Verwijder alle bladeren, takken, enz. Laat het hout weken met water. Gebruik indien mogelijk een tuinslang.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Meng Exterior Wood Cleaner met water, in een verhouding van 1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het hout is. Breng de reiniger aan in een gelijkmatige laag, met behulp van een borstel of sproeier. Laat de reiniger 5 minuten inwerken. Schrob in de lengte van de houtnerf met een borstel met stijve haren totdat het oppervlak schoon is. Voor de beste resultaten raden we de siliconenborstel of terrasborstel van WOCA aan. Herhaal indien nodig. Spoel het oppervlak af met veel water en laat het hout minstens 24 uur drogen.

Opmerking

Exterior Wood Cleaner kan ook worden gebruikt op metselwerk en beton.

Droogtijden

Droogtijden: 24-48 uur bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: Minder dan 5 %: kationogene oppervlakreactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 10-11

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +10-25°C, onder ideale omstandigheden bij bewolkt weer

Verbruik: 10-50 m²/L

Kleuren: Kleurloos

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 1, 2.5

Verdunning: Water

Lucht: Zwak

Mengverhouding: 1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het hout is.

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Hout dat grondig is gereinigd met Exterior Wood Cleaner moet worden behandeld met WOCA Exterior Wood Oil of een gelijkaardig product voor optimale bescherming.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.